




Set za dvokrilni okretno, okretno nagibni prozor





Set for double turn – only and turn and tilt sash

Гарнитура для штапиковой и поворотной откидной створки


4105.10




4101.10



1001.00



1101.00




1003.00

1001.00

1101.00

1003.00


Ručica sa priborom
Handle with accessories
Ручка с крепежным набором
(Hhmin=235)



4030.18




4030.19



4030.18.50U

Pribor gornje spojnice (univerzal)
Accessories of the upper hinge (universal)
Аксессуары верхние петли (универсальные)



4030.18



4035.19

4035.30

Spojnice za prozor (okretno nagibno otvaranje)
Window hinges (turn and tilt systems)
Набор петель для поворотной наклонной створки

4030.30

Spojnice za prozor (okretno nagibno otvaranje)
Window hinges (turn and tilt systems)
Набор петель для поворотной наклонной створки




H=465-2400 L=535-1200 **4030.02**

H=465-2400 L=445-535 **4030.01**


H=465-2400 L=1200-1400 **4030.05**

← H=465-1000 L=375-535 **4030.13**



4047.00

Makaze za okretno otvaranje
Scissors for turn opening
Ножницы для запирающей поворотной створки



4010.06.03

Poklopac prihvatnika zavrsljivača
Cover
Крышка